
# **Laboratorium 4**

słowa kluczowe: filtracja przestrzenna, korelacja, konwolucja, unsharp masking.

## Zadanie 1:

- Z biblioteki scikit-image wczytaj obraz *chelsea*, następnie uśrednij kanały barwne w celu uzyskania obrazu monochromatycznego.
- Przygotuj wykres o 2 kolumnach i 2 wierszach.
- Wybierz i zadeklaruj jeden operator typu <u>Sobel</u> (w przykładach wykorzystywany jest operator S1).
- Przy użyciu metod correlate i convolve z modułu ndimage biblioteki scipy wykonaj operację korelacji oraz konwolucji obrazu wybranym operatorem.
- · Wynik zaprezentuj w pierwszym wierszu wykresu.

## Efekt zadania 1:



# Zadanie 2:


- Napisz funkcję, która wyłącznie przy użyciu prostych operacji matematycznych (dozwolone jest dodawanie i mnożenie) będzie wykonywać operację **korelacji** oraz **konwolucji**.
  - Dla ułatwienia w tym zadaniu można założyć, że jądro przekształcenia zawsze będzie miało rozmiar 3×3.
  - Na pikselach krawędziowych można zostawić wartości oryginalne, lub wypełnić je zerami.

Podpowiedź: Operacja korelacji i konwolucji pod kątem procedury są tożsame. Przy operacji konwolucji należy odbić jądro przekształcenia w pionie i w poziomie (np.flip).

Laboratorium 4

• Wynik operacji korelacji oraz konwolucji, wykonanej przy użyciu wyżej opisanej funkcji, przedstaw w drugim wierszu wykresu.

### Efekt zadania 2:



## Zadanie 3:

Celem tego zadania jest samodzielne wykonanie filtracji typu *unsharp masking*. Stosuje się ją do wyostrzenia obrazu.


- · Przygotuj nowy wykres o dwóch wierszach i dwóch kolumnach.
- W pierwszej komórce zaprezentuj oryginalny obraz monochromatyczny chelsea.

Podpowiedź: W tym zadaniu warto ustawić parametry *vmin* i *vmax* w poleceniu imshow dla wszystkich obrazów poza maską.

- Wykonaj filtrację rozmywającą obraz.
  - Taką filtrację wykonasz jądrem przekształcenia o wielkości 7×7, o stałych wartościach współczynników. Suma tych współczynników musi wynosić 1.
  - Do filtracji wykorzystaj funkcję napisaną w zadaniu 2, rozszerzając ją tak, aby możliwa była filtracja za pomocą jądra przekształcenia o dowolnej wielkości.
  - Efekt filtracji przedstaw w drugiej komórce wykresu.
- Utwórz maskę zdefiniowaną jako różnicę obrazu oryginalnego oraz rozmytego. Przedstaw ją w kolejnej komórce wykresu.
- Zamierzony efekt filtracji uzyskasz po dodaniu maski do obrazu oryginalnego. W ostatniej komórce wykresu zaprezentuj obraz po wyostrzeniu.

### Efekt zadania 3:

Laboratorium 4 2



Laboratorium 4 3